Wahrgenomen "DESTELLADOR ELECTRONICO (A BASE DE LEDS)" QUADGC
Manual de Usuario.
Gracias por adquirir este destellador, favor de leer este manual completamente antes de operar el producto.
Instrucciones de seguridad:

- Antes de conectar el destellador hay que asegurarse de que el voltaje no excede o es menor al voltaje nominal de este aparato.
- Asegurarse de que el cable de corriente este intacto y no muestre laceraciones o cortes.
- Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser sustituido por un técnico especializado o en un centro de servicio para evitar riesgos.
- Para limpiar el aparato o darle mantenimiento desconectarlo de la corriente eléctrica.

Advertencia:

- Nunca observar directamente la luz ya que esto puede lastimar la vista.
- Nunca colocar la mano directamente en la salida de luz cuando esta funcionando, si se desea limpiar, primero desconéctese de la corriente eléctrica y utilizar un algodón húmedo, no usar solventes.
- Este producto no tiene partes que pueda reparar el usuario, toda reparación tiene que ser hecha por técnicos calificados.
- Favor de mantener este aparato alejado de los niños y de personas no familiarizadas con equipos de iluminación profesionales.
- Nunca destapar el aparato y tocar los componentes mientras se encuentre en funcionamiento ya que esto puede provocar shock eléctrico.
- Se recomienda utilizar un regulador de voltaje para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo.
- No se coloque en inclinaciones mayores a 40 grados, se recomienda colocarla sobre una superficie plana o de cabeza fijada en estructuras, no se use inclinada
- Una vez que se apaga esperar 20 minutos para volver a encenderlo, para garantizar larga vida del LED.

Instrucciones de operación:

- Esta luz esta diseñada para usarse solo con 120V~ 60Hz y dentro de lugares cerrados y secos, si se va a usar en exteriores proteger de la lluvia y humedad.
- Se debe de fijar en una estructura o base fija y no sacudirse o golpearse mientras se esta operando.
- Una vez fijado, conectarse a la corriente eléctrica y comenzara a destellar y lanzar colores.
- No utilizarse en lugares donde hay calor extremo, mucho polvo o suciedad.
- Al utilizarse en lugares muy alejados se tiene que utilizar una extensión eléctrica segura para alimentar de corriente eléctrica el aparato.
- Nunca modificar los componentes eléctricos de este destellador, si se abre y se modifican los componentes se pierde garantia, y se puede provocar daños irreversibles en su funcionamiento.

Caracteristicas Técnicas.

- DMX-Control-canales: 16 o 18 canales seleccionable
- Modos de funcionamiento automático, audio rítmico y maestro-esclavo

- Este producto esta fabricado con LED que es un semiconductor que irradia luz, para construir este destellador se utilizaron leds de alto brillo, tienen muy poco consumo de energia, funcionamiento sin ruido y cada led tiene larga vida.

Producto: DESTELLADOR
ELECTRONICO (A BASE DE LEDS)
Modelo: LDA6
Marca: Wahrgenomen
120V~ 60Hz 200W

WAHRGENOMEN®
PROFESSIONAL AUDIO & LIGHTING EQUIPMENTS

El producto que usted ha adquirido cuenta con garantía de 3 meses por defectos de fabricación a partir de la fecha de adquisición otorgada por wahrgenomen.

Condiciones:

1. Para hacer valida esta garantía debe de presentarse esta póliza, su comprobante de compra (ticket, factura, remisión) y el producto dañado con todos sus empaques originales, accesorios y manuales. en el lugar donde usted adquirió este producto.
2. La garantía cubre únicamente al comprador original del producto descrito y no es transferible a cualquier otro comprador subsecuente.
3. La empresa se compromete a reparar, el producto o cambiar las piezas defectuosas que se llegaran a requerir sin cargo al consumidor siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
4. Los gastos de transporte derivados del cumplimiento de esta póliza dentro de nuestra red de distribuidores no tendrá ningún costo para el consumidor. En caso de solicitar garantia directamente, el producto se tendrá que enviar con flete pagado a nuestro centro de servicio en Aguascalientes, Ags. Cumpliendo los requisitos anteriores.
5. El tiempo de diagnostico y reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva esta garantia.
6. El comprador no tendrá derecho a aplicar esta garantia limitada si cualquiera de las siguientes condiciones es aplicable.
   a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales indicadas en este manual.
   b) Si ha sufrido un deterioro irreparable y grave por causas atribuibles al consumidor.
   c) Cuando el producto ha sido alterado, reparado por personal no autorizado por la empresa.
   d) Fallas imputables al desgaste normal, accidentes, golpes o abusos en el uso del equipo.
   e) Cuando la placa o numero de serie del producto hayan sido borrados o alterados.

En caso de extravio de esta póliza se puede solicitar su reposición en la tienda donde usted adquirió el producto.

Centro de servicio y atención a clientes.
SONARMX
Av. Adolfo López Mateos Ote No. 207-B
Col. Centro C.P. 20 000
Aguascalientes, Ags., México
www.wahrgenomen.com
email: ventas@audiolouder.com
Tel/Fax 449 9710102

Fecha de compra: _____
Nombre_____
Dirección:_____
_____
Teléfono:_____

SELLO DE LA TIENDA

Canales DMX

16 CH	18 CH	VALORES	FUNCION
1	1	0-255	Ajuste de motor Paneo (izquierda-derecha)
	2	0-255	Ajuste de motor Paneo fino (izquierda-derecha)
2	3	0-255	Ajuste de motor tilt (arriba-abajo)
	4	0-255	Ajuste de motor tilt fino (arriba-abajo)
3	5	0-255	Velocidad de motores paneo y tilteo
4	6	0-255	Intensidad general de luz
5	7	0-255	Destello o estrobeo
6	8	0-255	Intensidad de Rojo
7	9	0-255	Intensidad de Verde
8	10	0-255	Intensidad de Azul
9	11	0-255	Intensidad de Blanco
10	12	0-255	Intensidad de Ambar
11	13	0-255	Intensidad de UV
12	14	0-15	Activar los demás canales
		16-44	Movimiento Automático 3
		45-74	Movimiento Automático 2
		75-104	Movimiento Automático 1
		105-128	Movimiento Automático 0
		129-157	Movimiento audio rítmico 3
		158-187	Movimiento audio rítmico 2
		188-217	Movimiento audio rítmico 1
		218-255	Movimiento audio rítmico 0
13	15	0-255	Sensibilidad del movimiento audio rítmico
14	16	0	Activar los demás canales
		1-7	Cambio de colores gradual
		8-39	Colores automáticos 0
		40-72	Colores automáticos 1
		73-105	Colores automáticos 2
		106-138	Colores automáticos 3
		139-140	Colores automáticos 4
		141-167	Colores audio rítmicos 0
		168-195	Colores audio rítmicos 1
		196-223	Colores audio rítmicos 2
		224-251	Colores audio rítmicos 3
		252-255	Colores audio rítmicos 4
15	17	0-255	Sensibilidad de cambio de colores audio rítmico
16	18	250-255	Reset 5 segundos

Mapa de Menús

MENU	VALORES POSIBLES	FUNCION
Addr	A001-A512	Dirección DMX
CHnd	16CH	Modo 16 canales
	18CH	Modo 18 canales
SLnd	NASt	Master
	SL 1	Modo DMX
	SL 2	Modo Esclavo
SHnd	SH 0	Modo audio rítmico 0
	SH 1	Modo audio rítmico 1
	SH 2	Modo audio rítmico 2
	SH 3	Modo audio rítmico 3
SEnS	0-99	Sensibilidad de modo audio rítmico
bLnd	bLAc	Sin señal DMX pone todo a 0
	Auto	Sin señal DMX modo automático
	Soun	Sin señal DMX modo audio rítmico
	Hold	Sin señal DMX quedarse en la última posición
LED	OFF	Apagar indicadores
	ON	Mantener encendidos indicadores
DISP	No	Invertir posición de indicadores
	YES	
rPAN	No	Invertir eje X paneo
	YES	
rTiL	No	Invertir eje Y tilteo
	YES	
REST	YES	Reinicio