

Wahrgenomen "DESTELLADOR ELECTRONICO (A BASE DE LEDS)" SPOTPRISM

Manual de Usuario.

Gracias por adquirir este destellador favor de leer este manual completamente antes de operar el producto.

Instrucciones de seguridad:

- Antes de conectar el destellador hay que asegurarse de que el voltaje no excede o es menor al voltaje nominal de este aparato.
- Asegurarse de que el cable de corriente este intacto y no muestre laceraciones o cortes.
- Si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser sustituido por un técnico especializado o en un centro de servicio para evitar riesgos.
- Para limpiar el aparato o darle mantenimiento desconectarlo de la corriente eléctrica.

Advertencia:

- Nunca observar directamente la luz ya que esto puede lastimar la vista.
- Nunca colocar la mano directamente en la salida de luz cuando esta funcionando, si se desea limpiar, primero desconéctese de la corriente eléctrica y utilizar un algodón húmedo, no usar solventes.
- Este producto no tiene partes que pueda reparar el usuario, toda reparación tiene que ser hecha por técnicos calificados.
- Favor de mantener este aparato alejado de los niños y de personas no familiarizadas con equipos de iluminación profesionales.
- Nunca destapar el aparato y tocar los componentes mientras se encuentre en funcionamiento ya que esto puede provocar shock eléctrico.
- Se recomienda utilizar un regulador de voltaje para garantizar el óptimo funcionamiento del equipo.
- No se coloque en inclinaciones mayores a 40 grados, se recomienda colocarla sobre una superficie plana o de cabeza fijada en estructuras, no se use inclinada
- Una vez que se apaga esperar 20 minutos para volver a encenderlo, para garantizar larga vida del LED.

Instrucciones de operación:

- Esta luz esta diseñada para usarse solo con 120V~ 60Hz y dentro de lugares cerrados y secos.
- Se debe de fijar en una estructura o base fija y no sacudirse o golpearse mientras se esta operando.
- Una vez fijado, conectarse a la corriente eléctrica y comenzara a destellar y lanzar colores.
- No utilizarse en lugares donde hay calor extremo, mucho polvo o suciedad.
- Al utilizarse en lugares muy alejados se tiene que utilizar una extensión eléctrica segura para alimentar de corriente eléctrica el aparato.
- Nunca modificar los componentes eléctricos de este destellador, si se abre y se modifican los componentes se pierde garantía, y se puede provocar daños irreversibles en su funcionamiento.

Características Técnicas.

- DMX-Control-canales: 14 o 16 canales seleccionable
- Modos de funcionamiento automático, audio rítmico y maestro-esclavo
- Este producto esta fabricado con LED que es un semiconductor que irradia luz, para construir este destellador se utilizaron leds de alto brillo, tienen muy poco consumo de energía, funcionamiento sin ruido y cada led tiene larga vida.

Producto: DESTELLADOR
ELECTRONICO (A BASE DE LEDS)

Modelo: LDD6

Marca: Wahrgenomen

120V~ 60Hz 200W



El producto que usted ha adquirido cuenta con garantía de 3 meses por defectos de fabricación a partir de la fecha de adquisición otorgada por WAHRGENOMEN

Condiciones:

1. Para hacer valida esta garantía debe de presentarse esta póliza, su comprobante de compra (ticket, factura, remisión) y el producto dañado con todos sus paquetes originales, accesorios y manuales. en el lugar donde usted adquirió este producto.
2. La garantía cubre únicamente al comprador original del producto descrito y no es transferible a cualquier otro comprador subsecuente.
3. La empresa se compromete a reparar, el producto o cambiar las piezas defectuosas que se llegaran a requerir sin cargo al consumidor siempre y cuando la falla sea atribuible a algún defecto de fabricación.
4. Los gastos de transporte derivados del cumplimiento de esta póliza dentro de nuestra red de distribuidores no tendrá ningún costo para el consumidor. En caso de solicitar garantía directamente, el producto se tendrá que enviar con flete pagado a nuestro centro de servicio en Aguascalientes, Ags. Cumpliendo los requisitos anteriores.
5. El tiempo de diagnostico y reparación en ningún caso será mayor de 30 días hábiles contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva esta garantía.
6. El comprador no tendrá derecho a aplicar esta garantía limitada si cualquiera de las siguientes condiciones es aplicable.
 - a) Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales indicadas en este manual.
 - b) Si ha sufrido un deterioro irreparable y grave por causas atribuibles al consumidor.
 - c) Cuando el producto ha sido alterado, reparado por personal no autorizado por la empresa.
 - d) Fallas imputables al desgaste normal, accidentes, golpes o abusos en el uso del equipo.
 - e) Cuando la placa o numero de serie del producto hayan sido borrados o alterados.

En caso de extravío de esta póliza se puede solicitar su reposición en la tienda donde usted adquirió el producto.

Centro de servicio y atención a clientes.
SONARMX
Av. Adolfo López Mateos Ote No. 207-B
Col. Centro C.P. 20 000
Aguascalientes, Ags., México
www.wahrgenomen.com
email: ventas1@wahrgenomen.com
Tel/Fax 449 9710102

Fecha de compra: _____
Nombre: _____
Dirección: _____
Teléfono: _____

SELLO DE LA TIENDA

Canales DMX

9 CH	11 CH	VALORES	FUNCION
1	1	0-255	Ajuste de motor Paneo (izquierda-derecha) 0-540°
	2	0-255	Ajuste de motor Paneo fino (izquierda-derecha)
2	3	0-255	Ajuste de motor tilt (arriba-abajo)
	4	0-255	Ajuste de motor tilt fino (arriba-abajo)
3	5	0-139 140-255	Colores Fijos Cambio de colores automático de lento a rápido
4	6	0-63 64-127 128-255	Selección de figura manual (gobo) Selección de figura (gobos) agitándose Cambio de figura (gobo) automático de lento a rápido
5	7	0 1-255	Sin destello o estrobo Estrobo o destello de lento a rápido
6	8	0-255	Intensidad de luz de oscuro a brillante
7	9	0-255	Velocidad de motores X/Y de lento a rápido
8		0-255	Modo automático de lento a rápido
9		0-255	Reset
	10	0-59 60-84 85-109 110-134 135-159 160-184 185-209 210-234 235-255	Sin función Movimiento Automático 3 Movimiento Automático 2 Movimiento Automático 1 Movimiento Automático 0 Movimiento audio rítmico 3 Movimiento audio rítmico 2 Movimiento audio rítmico 1 Movimiento audio rítmico 0
	11	0-255	Reset

Mapa de Menús

MENU	VALORES POSIBLES	FUNCION
Addr	A001-A512	Dirección DMX
CHnd	11CH 9CH	Modo 11 canales Modo 9 canales
SLnd	NASl SL 1 SL 2	Master Modo DMX Modo Esclavo
SHnd	SH 0 SH 1 SH 2 SH 3	Modo automático 0 Modo automático 1 Modo automático 2 Modo automático 3
Soud	on oFF	Modo audio rítmico encendido Modo audio rítmico apagado
SEnS	0-99	Sensibilidad de modo audio rítmico
bLnd	bLAc Auto Soun Hold	Sin señal DMX pone todo a 0 Sin señal DMX modo automático Sin señal DMX modo audio rítmico Sin señal DMX quedarse en la última posición
LED	OFF ON	Apagar indicadores Mantener encendidos indicadores
DISP	No YES	Invertir posición de indicadores
rPAN	No YES	Invertir eje X paneo
rTiL	No YES	Invertir eje Y tilteo
REST	YES	Reinicio